

Arbeiten mit integrierter RTCM-Transformationsnachricht in Korrekturdatenströmen (Mountpoint's) bei Leica Empfängern

Beschreibung der Konfiguration

Gehen im Hauptmenü auf **Instrument / GNSS Einstellungen / RTK-Verbindung**

Dort Gehen auf „Ein bestehendes RTK-Profil ändern“ z.B. NTRIP-Profil

WEITER und Kopie erstellen; einen neuen Namen vergeben. Danach im RTK-Verbindungsassistenten bis zu den RTK-Verbindungsdaten durchklicken.

Dort **Transformationsparameter von RTCM Daten verwenden** einstellen.

Hinweise:

Bei jedem Anlegen eines neuen Jobs muss die Projektion unter Koordinatensystem ausgewählt werden (Ellipsoid, Projektion, Geoidmodell).
Jobs & Daten / Neuer Job / Koordinatensystem / Klappliste/ auswählen / O.K.
Speichern.

Die Projektion kann auch nachträglich unter Job's ändern /
Koordinatensystem Klappliste/ auswählen / O.K. Speichern angehängt
werden.

D30, Raumbezug

SAPOS